




bowls and dishes

Kijk voor meer informatie

www.bowls-dishes.com

For further information

Bowls and Dishes B.V.
info@bowls-dishes.com



PURE
TEAK
WOOD


bowls and dishes

PURE TEAK WOOD

PURE TEAK WOOD

is een natuurproduct, afkomstig van teakbomen, welke onder ecologisch toezicht staan. Teakhout is van nature aan veranderingen onderhevig en na verloop van tijd kunnen scheuren ontstaan. Eventuele gaten in de plank behoren tot het natuurlijke karakter van de boomsoort.



PURE TEAK WOOD

is a natural product derived from ecologically harvested teak trees. Each product is unique, having a different shape and grain. Teak wood is naturally subject to change. Cracks may occur after some time. Cracks and holes are part of the natural character of this kind of wood.



ONDERHOUD

Hout is van nature aan veranderingen onderhevig en na verloop van tijd kunnen scheuren ontstaan. Om haar mooie kleur en glans te behouden dient het teakhout regelmatig met een speciale onderhoudsolie of wax te worden behandeld. Voorkom langdurige blootstelling aan water en warmte. Het teakhout dient voor het eerste gebruik met een zachte borstel, lauwwarm water en zeep te worden schoongemaakt. Niet geschikt voor de vaatwasser.



MAINTENANCE

Wood is naturally subject to change. Cracks may occur after some time. To maintain its beautiful color and gloss, teak wood should regularly be treated with a special wax or oil. Avoid prolonged exposure to water and heat. Teak wood should be cleaned with a soft brush, lukewarm water and soap before first time usage. Teak wood is not suitable for the dishwasher.

